

HURTIGGUIDE

Værstasjon PRO med WiFi - WS6262

1. Innhold i esken

- Værstasjon (hovedenhet)
- Kombinert utendørssensor (vind, regn, temp/fukt, lys/UV)
- Strømforsyning til værstasjonen
- Festebrakett / fot til sensoren

Du trenger i tillegg:

- 2 × AA-batterier til værstasjonen (reserve)
- 3 × AA-batterier til utendørssensoren
- Skrutrekker og eventuelt unbrakonøkkel til feste

2. Før du begynner

- Plasser værstasjon og sensor på et bord ved siden av hverandre.
- Ha batterier og strømforsyning klar.
- Når du setter inn batterier, la enhetene stå i ro i ca. 15 minutter slik at de finner hverandre.

3. Slik monterer du utendørssensoren

- Velg et åpent sted, gjerne 1,5–2 meter over bakken.
- Unngå høye vegger, takutspring og store trær rett ved sensoren.
- Bruk medfølgende feste til å montere sensoren på stolpe eller vegg.
- Sørg for at sensoren står i vater (bruk det lille vateret på toppen).
- Juster slik at N-merket peker nord (bruk kompass på mobil), og at solcellepanelet får mest mulig sol.

Sett inn 3 × AA-batterier til slutt, når sensoren er montert.

4. Slik starter du værstasjonen

1. Koble strømforsyningen til værstasjonen og deretter til stikkontakt.
2. Etter oppstart: sett inn 2 × AA-batterier på baksiden (backup ved strømbrudd).
3. Vent noen minutter. Når sensoren er funnet, vil du se utetemperatur og utendørs luftfuktighet på skjermen.

5. Koble til WiFi og app

1. Last ned Tuya Smart-appen fra App Store eller Google Play.
2. Opprett bruker og logg inn.
3. Sjekk at mobilen er koblet til hjemmenettet ditt (2,4 GHz WiFi).
4. Når værstasjonen starter første gang, går den i «AP»-modus (AP vises ved tiden).
5. Åpne appen, legg til ny enhet, og følg trinnene:
 - Velg riktig type produkt
 - Skriv inn navn og passord til WiFi
 - Vent til appen bekrefter at enheten er lagt til
6. Tiden på værstasjonen oppdateres automatisk fra nettet.

6. Grunnleggende bruk

På skjermen kan du se:

- Tid, dato og ukedag
- Innetemperatur og luftfuktighet
- Utetemperatur og luftfuktighet
- Vindretning og vindstyrke
- Nedbør
- Lysnivå og UV-indeks
- Værvarsel (symboler, f.eks. sol, skyer, regn)

Nyttige knapper:

- Vind-knapp: bytt mellom øyeblikkelig vind, vindkast og gjennomsnittsvind.
- Regn-knapp: se nedbør per time, dag, uke, måned osv.
- Kanal-knapp (CH): bytt mellom forskjellige utendørssensorer hvis du har flere.
- Alarm-knapp: still vekkerklokke og gjentakelse.
- Snooze/Light: slumring og bakgrunnsbelysning.

I appen kan du se grafer over temperatur, vind, nedbør, trykk, lys og UV over tid.

7. Bakgrunnsbelysning

- Med strømforsyning tilkoblet: skjermen lyser hele tiden, og du kan justere lysstyrke.
- På batteridrift alene: trykk på Snooze/Light for lys i noen sekunder.

8. Enkle vedlikeholdstips

- Rengjør regntrakta jevnlig: ta den av, fjern løv og skitt, og sett den på igjen.

- Sjekk at vindkopper og vindfløy går lett rundt.
- Bytt batterier i utendørssensoren ved lavt batteri-ikon eller ustabile målinger.
- Ikke bruk høytrykksspyler eller sterke kjemikalier på sensoren.

9. Hvis noe ikke virker

- Ingen utetemperatur vises:
 - Sjekk batterier i utendørssensoren
 - Sjekk avstand og hindringer mellom sensor og stasjon
- Ingen WiFi-symbol i displayet:
 - Sjekk at ruterer er på og at det er 2,4 GHz-nett tilgjengelig
 - Start værstasjonen på nytt og gjenta paring i appen
- Feil tid/dato:
 - Kontroller tidssone og innstillinger i appen

Produsent og leverandør kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feilmålinger eller konsekvenser av disse. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Vi tar forbehold om trykkfeil.